

RECB208
Automata akkumulátortöltő

Használati utasítás

Az **RECB208** típusú akkumulátortöltő alkalmas 12V ólom-sav akkumulátorok (maximum 20 Ah - 120 Ah) beltéri töltésére, az alábbiak betartásával.

1. Egyszerre mindig csak egy akkumulátor töltését végezze.
2. Az akkumulátortöltő kizárólag 12 Voltos ólom-sav akkumulátorok töltésére alkalmas.
3. Akkumulátorok töltését mindig jól szellőztetett helységben végezze.

Töltés menete:

1. Először csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz. Ügyeljen a helyes polarításra. (Piros a pozitív, fekete a negatív)
2. Csatlakoztassa a töltőt a 230V hálózatra.
3. A töltés automatikusan megkezdődik. Ezt a töltésjelző (Charging feliratú) LED jelzi.
4. A pillanatnyi töltőáram nagyságát az előlapon a jobb felső sarokban lévő ledsor mutatja (Charge Rate)
5. A pillanatnyi töltőfeszültséget az előlap bal felső sarkában levő kijelző mutatja.
6. Mikor az akkumulátor feltöltődött, kigyullad a töltés végét jelző LED. (Fully Charged) Ekkor először húzza ki a töltőt a konnektorból, majd vegye le a töltő csipeszeit az akkumulátorról. Ne hagyja a töltőt 24 óránál tovább az akkumulátoron!

Technikai adatok:

Bemeneti feszültség:	230V
Max töltőáram:	8 Amper (RMS) ; 5,4Amper (DC)
Maximális kimenő feszültség:	15V
Méretek:	255mm x 100mm x 215mm
Tömeg:	3,2 Kg

CE szabványnak megfelel

EMC: (EMC55014-1 / EN55014-2 / EN61000/3/2 / EN61000-3-3

LVD: EN60335/1 / EN60335-2-29

EMF: EN50336

Importálja:



1033 Budapest, Kiscsikós köz 10.

Tel: 06-1/388-8822 Fax: 06-1/250-1168

E-mail: forex@forex.hu

www.forex.hu