

Használati utasítás



1. LED kijelző, mutatja az akku feszültségét és a töltőáramot (A)
2. „Töltés vége” LED – zöld
3. „Töltés” jelző LED – borostyán
4. Bekapcsolást jelző LED – piros
5. Polaritás ellenőrző LED – piros
6. Töltővezeték és csipesz tároló
7. Hálózati vezeték tartó
8. Kijelző beállítás kapcsoló: feszültség – áram váltás
9. Töltőáram választó kapcsoló: 3,7A -12A váltás

Működés

1. Csatlakoztassa először a piros (+) csipeszt az akku pozitív (+) kivezetéséhez, majd a fekete (-) csipeszt az akku negatív (-) kivezetéséhez.
2. Csatlakoztassa a töltőt a 230VAC hálózati aljzathoz. Ekkor a Power LED világít.
3. Polaritás ellenőrzés: helyes polaritás esetén az 5.-ös LED nem világít.
4. Töltés: a beállított árammal folyik a töltés. A töltés végén a 2. LED világít. Töltés közben ne vegye le a csipeszeket és ne húzza ki a hálózati dugót!

Biztonsági előírások

1. Ezt a típust kizárólag 12 V névleges feszültségen működő akkumulátorokhoz használja. Ne tegye ki a töltőt napsütésnek, esőnek.
2. Az aljzathoz a csatlakozónál fogva húzza ki a vezetékét.
3. Hosszabbítót kizárólag végszükség esetén használjon, mert veszélyes.
4. Ne használja a töltőt hibás/sérült zsinórral, vagy dugóval, -azokat azonnal cserélje ki.
5. Ne használja a töltőt, ha azt előzőleg nagy erejű ütés érte, leesett, vagy bármilyen más módon károsodott. Vigye el szakemberhez.
6. Ne szerelje szét a töltőt. Vigye el szakemberhez. A helytelen összeszerelés áramütést, tüzet okozhat.
7. Tisztítás, karbantartás esetén a töltőt kapcsolja le az akkumulátorról. Áramtalanítsa.
A borítás és LED-ek tisztításához használjon enyhén nedves rongyot. Ne használjon oldószereket és szappant.
8. A vezetékkeket olyan módon helyezze el, hogy ne érhesse őket sérülés.
9. A töltő javítását bízza szakszervizre. Helytelen szét-, és összeszerelés veszélyes és a garancia megszűnik.
10. Soha ne kíséreljen meg fagyott akkumulátort tölteni. Fagyott akkumulátort szobahőmérsékleten fel kell engedni. A javasolt töltési hőmérséklet 0 és 40 C.
11. Ne tartsa a töltőt nedves helyen, vagy gyúlékony anyag közelében, mint hulladék, gyúlékony folyadékok és gázok.



1033 Budapest, Kiscsikós köz 10.
Tel: 06-1/388-8822 Fax: 06-1/250-1168
E-mail: forex@forex.hu
www.forex.hu



RECB12
12V 12A

Automata akkumulátortöltő



Teljesen automatikus töltés gyorsaságú töltési mód



LED kijelző mutatja az akku feszültségét és a töltőáramot állapotot



A hálózati és a töltőkábelek csatlakoztatásakor vannak a helytelen polaritásra LED-es kijelző figyelmeztet



A 12V-os változat folyadékos és gél akkumulátorokhoz is



Egyes LED-es kijelző tájékoztat a töltés felismeréséről és a fordított polaritásról



Modern, stílusos és ergonomikus forma gumí fogantyúval és biztonsági türeléssel

Műszaki adatok:

Típus	RECB12
Bemenő feszültség	220-240VAC
Névleges töltőfeszültség	12V
Töltőáram	12A / 3.7A
Visszáram	0.18A
Töltőkábelek hossza	1.3m
Tömeg	3.8kg
Kijelző típusa	LED kijelző
Méret	248x273x118mm
IP védettség	IP20